



1 * Внешняя GSM-антенна WA1 подключается к преобразователю интерфейсов TNC-02 поз. А2 непосредственно при установке шкафа на объекте.
 2. При необходимости приема сигналов ТИ от пассивных источников сигнала, необходимо произвести дополнительное расключение внутри шкафа либо при основном монтаже шкафа, либо при расключении внешних кабелей непосредственно на объекте установки (см. Лист 3).

Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЛЕЯФ.424314.002 Э4 Шкаф ТМ UTS-1m Схема электрическая соединений	Лит	Масса	Масштаб	
Разраб.	Акценцев		30.06.21		0 ₁	---	---	
Проб.	Ляхов		30.06.21		Лист	1	Листов	3
Т.контр.					Филиал "Уфейный центр" РУП "Витебскэнерго"			
И.контр.	Акценцев		30.06.21	Копировал			Формат	
Этап	Кабанов		30.06.21	A1				

Имя, № листа, Листы и дата, Взам. инв. №, Инв. № докум., Дата, Проект, УТС-1m, Страна, №, Листы, проект, ЛЕЯФ.424314.002