# 

### EasyStep

## Технологическое программное обеспечение для контроллера малой и средней систем автоматизации ULC03

Руководство пользователя

#### Содержание:

1.	Аннотация к руководству	3
2.	Назначение	3
3.	Установка конфигуратора	3
4.	Запуск конфигуратора	3
5.	Подключение к устройству ULC034	ł
6.	Работа с программой5	5
6.1.	Форма «Настройки»5	5
6.1	.1. Информация	5
6.1	.2. Последовательные каналы	5
6.1	.3. Настройки протоколов	3
6.2.	Форма «Программирование»10	)
6.2.	1. Команды10	)
6.2.	2. Сценарии13	3
6.2.	3. Настройки14	ł
7.	Приложение15	5
7.1.	Список индексов входов и выходов контроллера ULC03 для протоколов15	5
7.1.	1. Таблица представления индексов дискретных входов15	5
7.1.	2. Таблица представления индексов дискретных выходов15	;
7.1.	3. Таблица представления индексов аналоговых входов16	5

#### 1. Аннотация

Данный документ является руководством пользователя программного обеспечения EasyStep и предназначено для персонала, осуществляющего наладку (включая конфигурирование), эксплуатацию и техническое обслуживание устройств и систем.

Наименование продукта	EasyStep
Версия	1.0.0
Oppositio	РУП Витебскэнерго филиал
Организация	Учебный центр
Ведущее подразделение	Отдел электронных средств
Статус	Официальный выпуск
Объем, листов	16

#### 2. Назначение

Программа EasyStep (далее конфигуратор) предназначена для соединения и работы с контроллером малой и средней автоматизации ULC03 при помощи персонального компьютера. Конфигуратор позволяет считывать с устройства и отображать информацию о его текущем состоянии и сборке конфигурации, редактировать конфигурацию и изменять параметры, а также производить запись изменений в устройство с применением изменений.

Данный конфигуратор используется исключительно для работы с контроллером малой и средней автоматизации ULC03.

#### 3. Установка конфигуратора

Инсталлятор представляет собой архив с исполняемыми файлами и запускаемым скриптом для установки. Для установки конфигуратора

необходимо распаковать скачанный архив (содержимое представлено ниже) в папку и запустить с правами администратор файл «install.bat».

Далее все установится автоматически и создастся служба EasyStep, которая так же запустится автоматически.

app					
SIC SIC					
user progs					
install	bat				
easystep.exe	config				
easystep	exe				
index	js				
easystep.err	log				
easystep.out	log				
easystep.wrapper	log				
index.js.LICENSE	txt				
easystep	xml				

#### 4. Запуск конфигуратора

После успешной установки запуск приложения происходит путем открытия web-странички в браузере по адресу «http://localhost:4200».

#### 5. Подключение к устройству ULC03

Стартовое окно содержит форму подключения к устройству ULC03.

Например	р, ваш IP:
0.0.0.0 8080	
8080	
Например 8080 Коммента	р, ваш порт: арий
тестовый	Й
Пол	іключиться

Форма содержит следующие форматируемые параметры:

- **IP адрес** устройства для подключения к устройству по локальной либо удаленной сети посредством Ethernet соединения
- Номер порта подключения. Для устройства ULC03 он статичный и имеет значение 8080.
- Комментарий. Данное поле содержит краткую информацию об устройстве ввиду того, что после первого подключения создается отдельная форма с параметрами подключения и комментарием.



Также уже имеющийся перечень подключений можно уменьшить, удалив ненужные, кликнув по иконке «<sup>1</sup>/<sub>0</sub>» и выбрав в появившейся форме «удалить»



#### 6. Работа с конфигуратором

#### 6.1. Форма «Настройки»

Форма «Настройки» обеспечивает вывод информации о текущих конфигурации и состоянии контроллера ULC03. Также позволяет редактировать и сохранять на контроллер отдельные параметры настроек. Все выводы и конфигурации представлены на 4 закладках – «Информация», «Последовательные каналы», «Настройки протоколов» и «Общая таблица сигналов».

Информация	Последовательные каналы	Настройки протоколов	Обшая таблица сигналов
ring opinicity in	neonegebarenere namaner	inderperintri inperenterio e	ooquii raoiinqa oiinnaiiob

#### 6.1.1. Информация

Форма «Информация» отображает основное текущее состояние контроллера по входам и выходам и техническому состоянию контроллера. Вся информация разделена на панель «Сигналы контроллера»

Сигналы кон	Сигналы контроллера						
Состояние дискретных входов 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16							
Состояние дискретных выходов О 1 О 2 О 3 О 4 О 5 О 6 О 7 О 8							
Значение аналого	вых входов						
Значение аналого	вых входов	вход-3	вход-4				

Визуально отображают состояние дискретных входов и выходов и числовые значения на аналоговых входах (более яркое обозначение отождествляется с высоким уровнем сигнала на входе/выходе).

Вторая панель «Информация» предоставляет отображение по следующим параметрам:

#### EasyStep v1.0.0 [Руководство пользователя]

- ID устройства;
- Номер версии;
- Текущие дата и время;
- IP адрес устройства (возможно

редактирование);

- Текущая загрузка контроллера в процентах;
- Время работы контроллера без перезагрузок в секундах.

Информация	
ID устройства 4587570	í
Версия 1.2.0	<>
Дата и время 24.05.2021 14:37:27	Ē
IР адрес 192.168.100.2	0
Загрузка ОС(%) 66.96	1.
Время работы от старта (сек.) 3152	0

#### 6.1.2. Последовательные каналы

Контроллер ULC03 имеет возможность поддерживать работу до 4 последовательных каналов данных. Настройки у них осуществляются по общему принципу для каждого.

<b>RS-48</b> Настройк	5 <b>№1</b> и ком порта									
	Скорость		Битность		Стоп.биты		Четность		Режим работы	
	9600	-	8	-	Один	-	Нет	-	Не использ.	-

Настройки для подключения стандартные:

- Скорость выбирается из перечня 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200;
- Битность контроллер ULC03 поддерживает 7 и 8 бит;
- Стоп-биты определяет количество стоповых бит для фрейма;
- Четность выбирается из перечня «Четный», «Нечетный» и «Нет»
- Режим использования
  - Не использовать канал в текущем режиме работа с каналом деактивирована;

Сквозной канал Ethernet – контроллер предоставляет шлюз для передачи данных из ком порта в Тср соединение по порту 172х и, где х – номер порта -1. (при выборе режима рядом появляется строка с

номером порта для подключения)

 Модбас – в этом режиме контроллер способен опрашивать модули расширения и сторонние устройства по протоколу модбас. При выборе режима появляется дополнительное поле ввода для указания интервала между опросами групп тегов по модбас, а также становится доступной кнопка «Редактировать», позволяющая настраивать теги опроса

Режи	им работы цбас	Интервал опроса <b>т</b>	(сек.) Редактор
Для настройки т кнопку «Редакт	гегов модбас ировать». По	следует нажать н оявится форма со	1а Редактор адресов модбас
списком тегов (	если список	пуст, то добавить	
центру формы).	ioliky «•••»,	расположенную г	Нет данных
Добавить за	ФУНКЦИЯ МОД	6ac	
1	0х2 - Чтен	ие диск 👻	Control T

Добавление тегов заключается в указании адреса устройства, номера

функции (1 – дискретные выходы, 2 – дискретные входы, 4 – аналоговые входы), начального адреса для группы тегов, и количество забираемых данных. Генерация индекса для протокола мэк104 происходит автоматически. При выставлении галок рядом с тегами можно удалять выделенные тэги, кнопка добавить перемещается в верхний правый угол как и кнопка очистить список.

Отмена

Сохранить

No.	Name	Сетевой адрес	Функция	Стартовый адрес	Адрес МЭК-104	Отклонение %	Î
1	DIN-1-0	1	2	1	1000	0	
2	DIN-1-1	1	2	2	1001	0	
3	DIN-1-2	1	2	3	1002	0	
4	DIN-1-3	1	2	4	1003	0	
5	DIN-1-4	1	2	5	1004	0	
6	DIN-1-5	1	2	6	1005	0	
7	DIN-1-6	1	2	7	1006	0	
8	DIN-1-7	1	2	8	1007	0	
9	DIN-1-8	1	2	9	1008	0	Ŧ
					Сохра	анить Отмена	

#### Редактор адресов модбас

Для подтверждения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

#### 6.1.3. Настройки протоколов

Данная форма позволяет настроить параметры, касающиеся протоколов связи с верхним уровнем устройств сбора информации, а именно Modbus TCP и IEC104. Содержит четыре панели – «Протоколы», «МЭК-104» и по панели с IP-адресами активных клиентов для протоколов модбас и мэк соответственно.

Панель «Протоколы» содержит поля для настройки адреса контроллера ULC03 и номеров портов для протоколов модбас и мэк104.

Панель «МЭК-104» содержит поля для настройки таймеров  $T_1, T_2, T_3$  и параметров очереди пакетов для протокола.

I Іротоко Настройки	ЛЫ				
Адрес		M9K-104		Модбас	
3		2404		502	
Адрес устр	ойства	порт для МЭК-104	ţ	порт для <mark>М</mark> одбас	
МЭК-104 Настройка работы пр	отокола МЭК-104				
Таймер Т1	Таймер Т2	Таймер ТЗ	К	W	
<b>15</b> Таймер Т1	10 Таймер Т2	20 Таймер Т2	8		
10.208.4.96					
Модбас IP ад Количество подкли	<b>цреса</b> ючений3				
10.208.4.96	10.208.	4.96 10.20	08.4.96		
Іосле редакт онтроллер н равом верхн	гирования наст пеобходимо с п нем углу и выб	гроек, загрузить юмощью кнопки брать «сохранити	ИХ НА Настройки И « 5» В	В Сохранить	\$ •
ыпадающем	списке иконо	к. Для вступлен	ия измене	сний в	Ċ
илу необход	имо перезагру	зить контролле	р. Для это	ГО	-
спользуется	кнопка перез	агрузки устройс	тва из это	го же	Ð
Писка «	за 😃 ». Такя	се есть возможно	ость сброс	СИТЬ	
онфигураци	ю до заводски	х настроек, наж	ав кнопку	Настройки по умолчанию	»>

#### 6.2. Форма «Программирование»

Форма «Программирование» обеспечивает возможность настраивать обработчики пользовательских последовательных задач, в которых пользователь может оперировать дискретными входами и выходами, а также аналоговыми входами контроллера ULC03. И затем использовать эти функции.

Команды Сценарии Настройки

Представлен в трех закладках – «Команды», «Сценарии» и «Настройки».

#### 6.2.1. Команды

На закладке «Команды» рабочая форма представляет собой доску обозрения существующих команд. Для создания новой команды в

правом нижнем углу находится кнопка создания команды. Кликнув по ней, открывается новая форма



редактора, содержащая панель набора команд, панель описания команд и панель с визуальным конструктором команды.



Команда собирается из модулей по принципу визуального конструктора Blockly.

EasyStep на текущий момент поддерживает следующие команды:

- Логические операции:
  - Блок ветвления «Если» с дополнительной функцией «иначе»
  - Блок операторов сравнения с выбором оператора из списка – равно, не равно, меньше, меньше или равно, больше и больше или равно.





установить DOUT\_1 • состояние включен •

Команда test •

٦

- Функция чтения состояния дискретного выхода и сравнения с состоянием «включено» или «выключено».
- Функция присвоения дискретному выходу состояния «включено» или «выключено».
- Команды
  - Функция с указанием уже готовой команды, которая была создана ранее.

После редактирования команды, необходимо указать ей имя, которое должно соответствовать синтаксису языка Си, а именно – начинаться с латинской буквы и не дублировать зарезервированные за синтаксисом языка команды.

Команда	
test	

Также можно добавить описание команды, в качестве заметки

Описание команды Тестовая команда

Для сохранения команды необходимо кликнуть на кнопку сохранения команды. По нажатию кнопки произойдет компиляция команды и запись кода в устройство ULC03.

В результате появится на форме	Команды	Сценарии	Настройки
команд карточка созданной команды.	D> te	est	:
	Тестовая	команда	

В дальнейшем команду можно редактировать, нажав		1
на три точки справа на карточке. Редактирование	1ª	Редактировать
позволяет изменить саму команду («Редактировать»),		
сменить иконку команду («Иконка») и удалить	[La	Иконка
команлу («Улалить»).	_	
	÷	VDODUTE
		лдалино

Запуск команды происходит путем нажатия левой кнопки мыши на карточке команды в EasyStep.

#### 6.2.2. Сценарии

Отличие сценариев от команд в том, что сценарии после запуска работают на протяжении работы контроллера и запускаются при срабатывании по триггеру, указываемому при создании сценария. Существует два типа триггеров для сценария – срабатывание по изменению состояния и срабатывание по расписанию. Тип срабатывания указывается при создании сценария. При нажатии кнопки «добавить» в правом нижнем углу, появляются кнопки выбора типа триггера – по

расписанию « редактирование идентичное с командой на той же технологии Вlockly. После нажатия сохранить, сценарий так же компилируется и сохраняется в памяти устройства.



Для карточки сценария доступны те же инструменты редактирования, как и для команд. Для запуска сценария необходимо указать параметры триггера. Если изначально было указано срабатывание по изменению, то при нажатии иконки в правом нижнем углу карточки можно указать по изменению какого входа или выхода следует запускать команду (для триггера по расписанию указываются время и дни недели сработки). И по нажатию кнопки сохранить на появившейся форме произойдет активация сценария на устройстве с задачей контроля триггера.

Сценарий при измненении значения	Сценарий по расписанию
	Расписание
При изменении значения	03:05
DIN_1	Пн 🔲 Вт 🗹 Ср 🗌 Чт 🗌 Пт 🔲 Сб 🗍 Вс [
Сохранить Отмена	Сохранить Отмена

#### 6.2.3. Настройки

Форма «Настройки» позволяет задавать индивидуальные имена для дискретных входов и выходов и аналоговых входов. А также указывать тип расчёта конечного результата для аналогового значения

Здесь вы	можете задать псевдо А так же выбрать ти	онимы входам/выходам. п пересчета.	OB
Аналоговые сигналы			
Вход/Выход AIN_1	имя AIN_1	Пересчёт Линейный	-
Вход/Выход AIN_2	имя AIN_2	Пересчёт Линейный	
Вход/Выход AIN_3	Имя AIN_3	Пересчёт Линейный	
Вход/Выход AIN_4	Имя AIN_4	Пересчёт Линейный	-
			>
Дискретные входы			Lt.
Дискретные выходы			Ŷ

#### 7. Приложение

## 7.1. Список индексов для протоколов модбас и мэк104 контроллера ULC03

Название	Индекс для модбас	Индекс для мэк104
DIN_1	0	1
DIN_2	1	2
DIN_3	2	3
DIN_4	3	4
DIN_5	4	5
DIN_6	5	6
DIN_7	6	7
DIN_8	7	8
DIN_9	8	9
DIN_10	9	10
DIN_11	10	11
DIN_12	11	12
DIN_13	12	13
DIN_14	13	14
DIN_15	14	15
DIN_16	15	16

#### 7.1.1. Таблица представления индексов дискретных входов

#### 7.1.2. Таблица представления индексов дискретных выходов

Название	Индекс для модбас	Индекс для мэк104
DOUT_1	0	17
DOUT_2	1	18
DOUT_3	2	19
DOUT_4	3	20
DOUT_5	4	21
DOUT_6	5	22
DOUT_7	6	23
DOUT_8	7	24

Название	Индекс для модбас	Индекс для мэк104
AIN_1	0	25
AIN_2	1	26
AIN_3	2	27
AIN_4	3	28
mbTimeSpend_1	4	29
mbTimeSpend_2	5	30
mbTimeSpend_3	6	31
mbTimeSpend_4	7	32

7.1.3. Таблица представления индексов аналоговых входов

*Примечание:* параметры mbTimeSpend\_х – представляют значение времени, затрачиваемого на опрос и обработку ответного пакета для порта «Х» RS-485 всех модулей расширения модбас, закрепленных за этим портом за 1 цикл полного опроса в миллисекундах.